

Indicazioni di posa

Posizionare il telo traspirante sul tavolato o sul solaio in laterocemento prima di posizionare i pannelli per il tetto ventilato AIRY Line. Il telo dovrà essere posizionato parallelamente alla linea di gronda e fissato con chiodi o con graffette;

Posizionare sulla linea di gronda un listello in legno dello spessore dell'elemento termoisolante oppure contestualmente ricavato al momento del getto in cemento armato, tale da bloccare il pannello e lasciare liberi i canali d'ingresso aria;

Posizionare quindi i pannelli per il tetto ventilato AIRY Line con fissaggio meccanico. I pannelli possono essere sagomati semplicemente con l'uso di una sega a legno;

Applicare gli elementi parapassero alla gronda per impedire l'intrusione all'interno delle camere di ventilazione di insetti o altri animali;

Procedere con il posizionamento del colmo ventilato e della guaina bituminosa;
Completare l'opera con il posizionamento del manto di copertura.

N.B.: Per il corretto funzionamento del tetto ventilato è fondamentale posizionare con cura la griglia parapassero e l'elemento di colmo per permettere il movimento aspirazionale dell'aria.