

Indicazioni di posa EURO Sandwich e EURO Sandwich PLUS

Predisporre un morale nel lato gronda;

Sulla struttura delle travi si posizionano i pannelli autoportanti Euro Sandwich o Euro Sandwich PLUS, con il lato lungo perpendicolare alla struttura portante;

Ancorare i pannelli mediante l'utilizzo di chiodi (lisci o elicoidali) o viti di dimensioni adeguate allo spessore del pannello che viene utilizzato;

Una volta posati e ancorati i pannelli alla struttura portante, si consiglia di procedere alla sigillatura delle giunzioni sull'estradosso tramite sigillante siliconico;

L'impermeabilizzazione dell'estradosso avviene mediante la posa di una membrana traspirante oppure una guaina bituminosa che garantisca una totale protezione dalle accidentali infiltrazioni del manto di copertura;

La copertura viene completata con la posa del manto di copertura in cotto.S