

Indicazioni di posa AIRY Sandwich

Predisporre un morale nel lato gronda;

Sulla struttura delle travi si posizionano i pannelli AIRY Sandwich, con il lato lungo perpendicolare alla struttura portante;

Ancorare i pannelli mediante l'utilizzo di chiodi (lisci o elicoidali) o viti di dimensioni adeguate allo spessore del pannello che viene utilizzato;

Una volta posati e ancorati i pannelli alla struttura portante, si consiglia di procedere alla sigillatura delle giunzioni sull'estradosso tramite sigillante siliconico;

L'impermeabilizzazione dell'estradosso avviene mediante la posa di una membrana traspirante oppure una guaina bituminosa che garantisca una totale protezione dalle accidentali infiltrazioni del manto di copertura;

Le linee di colmo e di gronda costituiscono i punti naturali della circolazione dell'aria e sono essenziali per un corretto funzionamento del sistema di ventilazione, pertanto gli elementi di colmo e di gronda devono essere lasciati sgombri da impedimenti al corretto passaggio dell'aria;

La copertura viene completata con la posa del manto di copertura in cotto.